

FS-794

三脚付き伸縮ワークライト360°

取扱説明書

- ご使用前に本書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 推奨しております本来の用途以外でのご使用により生じた事故・故障・破損などの責任は負いかねます。

安全上のご注意

本書に示す注意事項は本品を正しくお使いいただき、お客様や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

警告

- ❗ 本品は照明器具です。商用や本来の用途以外には使用しないでください。
- ❗ 落したり、ぶつけたり、本体に強い衝撃を与えないでください。
- ❗ 故障や事故、ケガの原因となりますので、分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- ❗ 故障・火災などの原因となりますので、器具の隙間やソケットにヘアピン・針金・可燃物を差し込まないでください。

その他の安全事項

- ご使用の際は平らで水平な場所に設置してください。設置面が沈み込むような柔らかい場所や、傾斜のある場所、砂や落葉などで滑りやすい場所では安定せず転倒する恐れがあります。
- 強い振動のある場所でのご使用はおやめください。
- 火の側や高温になる場所での長時間の保管、放置はおやめください。
- 使用しない場合は、直射日光を避け、風通しの良い場所で保管してください。
- お子様の手の届かない場所で保管してください。
- 汚れを落とす際は、水または中性洗剤を含ませ固く絞った布などをご使用ください。ベンジンなど揮発性のものは使用しないでください。
- ※ 充電の際は可燃性のものを避け、安全な場所で充電してください。
- ※ 仕様欄に記載している時間を超えた長時間の充電はしないでください。
- ※ 充電は使用環境温度5～40℃の範囲で行ってください。
- ※ 充電電池は充放電を繰り返したり、経年により劣化が進み電池容量が低下していきます。永久的に使用することはできません。
- ※ 長期間ご使用にならなかつた充電電池は十分に充電されないことがあります。充電電池は長期間使用しない場合でも、1年に1度は満充電にしてください。

防塵・防水規格について

- 本品は防水性能を有しておりますが、充電口カバーが確実に閉じられている場合に限りです。
- カバーが正しく閉じられていない状態でご使用されると、製品の故障や感電の原因となりますので、絶対におやめください。
- 安全のため、屋内でのご使用を推奨いたします。

各部名称・付属品について

開梱時に次のような本体・部品が入っています。全て揃っているか確認してください。



【充電口カバーが
閉じた状態】



電源ボタン (Power Button)

充電口カバー (Charging Port Cover)

【充電口カバーが
開いた状態】



LEDランプ (LED Lamp)

充電口 (Charging Port)



【充電用USBコード】 (USB Charging Cable)

ご使用いただく前に

購入直後や長期間充電しなかった場合は、ご使用前に満充電になるまで充電してください。



LEDランプ



充電中

LEDランプが**赤色**に点灯




満充電

LEDランプが**緑色**に点灯

※本品は安全のため、充電中は点灯しません。

ご使用方法

■電源ボタンを押すごとに下記の順で点灯が切り替わります。



点灯色切替および本体伸縮のロックについて

■点灯：赤色

ライト部分が赤色カバーに収納された状態でヘッド部分にロックがかかっていることを確認してください。点灯すると赤色発光で使用できます。

■点灯：白色

ヘッド部分を  マークの方向へ回しロックを解除します。ライト部分を完全に伸ばしきってからヘッド部分を  マークの方向へ回し、伸縮がロックされていることを確認してください。点灯すると白色発光で使用できます。



三脚の使用・収納方法

■三脚：使用時

脚部の関節部がカチッと音になるまで開き、ロックされているか確認してください。ロックされていないままご使用になると思わぬ事故・破損の原因となりますのでご注意ください。

■三脚：収納時

関節部のロックバーを脚部に印字されている矢印方向にスライドし、ロックを解除した状態で脚部を元に戻します。ロックを解除しない状態で無理に脚部を曲げると破損の原因となりますのでご注意ください。



本 品 仕 様

サ イ ズ	収納時：約Φ11×H34.5cm (±3mm) 最 大：約Φ14.5×H71cm (±3mm)
重 量	約 565g (±5g)
材 質	ABS、PC、鉄、シリコンゴム
I P 規 格	IP44
光 源	LEDライト
色 温 度	6500K(昼光色)
明 る さ	強点灯：約 800 ルーメン 中点灯：約 400 ルーメン 弱点灯：約 200 ルーメン ※充電電池の使用状態や電池残量により明るさは異なります
使 用 時 間	強点灯：約1時間 中点灯：約2時間 弱点灯：約4時間 点 滅：約3時間 ※充電電池の使用状態や電池残量により使用時間は異なります
充 電 時 間	約 3～4 時間 ※PD(急速充電) 非対応
使 用 電 池	18650 リチウムイオン電池 ×2本
電 池 容 量	3.7V / 1200mAh (1 本あたり)
商 品 内 容	商品本体 ×1 充電用USBコード (type-C)×1
保 証	初期保証 (購入から半年)