

# 荷物紛失対策スマートタグ

取扱説明書

- ご使用前に本書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 本書は保証書も兼ねておりますので、お読みになった後も大切に保管してください。
- 推奨しております本来の用途以外でのご使用により生じた事故・故障・破損などの責任は負いかねます。

## 安全上のご注意

本書に示す注意事項は本品を正しくお使いいただき、お客様や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

## 警告

- ❗ 本品はご自身の所有物にのみご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は日本の法律により禁止されています。
- ❗ 分解、改造はしないでください。破損、故障、感電などの原因になります。
- ❗ お子様やペットの玩具には絶対にしないでください。誤飲のおそれがあり大変危険です。
- ❗ 落としたり、ぶつけたり、本体に強い衝撃を与えないでください。

## その他注意事項

- 本品は日本国内専用です。
- 内蔵の電池は出荷時動作確認用のテスト電池となります。そのため、開封時に電池残量が少なかったり、電池が切れている場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 本品は Apple の「探す」ネットワークを利用しており、その混雑状況や周辺のユーザー数によっては正常に動作しない場合があります。
- 本品は Bluetooth® を搭載しているため、使用する環境の電波の混雑状況によっては正常に動作しない場合があります。
- 本品は航空会社によって使用できない可能性がございます。事前に各航空会社の手荷物、機内持ち込みの規定をご確認ください。
- 「探す」アプリご使用の際は、OS を最新にアップデートされることを推奨いたします。
- デバイス側のアップデートにより、本品が使用できなくなる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
- UWB (超広帯域無線システム) には対応していません。
- NFC 機能を利用した紛失モードには対応していません。
- 火の側や高温多湿になる場所での保管、放置はおやめください。
- お手入れする際、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないでください。
- Apple および iPhone は、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。

## 各部名称・付属品について

- 開封時に次のような本体・部品が揃っているか確認してください。



- 絶縁体は、本体をしっかりを持ちながらゆっくりと引き抜いてください。

## 電源について

- 電源のオン / オフについて

1. 電源ボタンを1回押すと、「ピロリロリン」という音が鳴り電源がオンになります。もし本品がペアリングされていない場合、10分後に自動で電源がオフになります。
2. 電源ボタンを3秒間押してから離すと、「ピッピッ」と音が鳴り電源がオフになります。



## 「探す」アプリとの連携方法

- 本品は、以下の手順で「探す」アプリに追加できます。

1. iPhone の Bluetooth® と位置情報サービスをオンにします。
2. iPhone で「探す」アプリを開き、「持ち物を探す」タブから「持ち物を追加」>「その他対応している持ち物」を選択します。
3. 「持ち物を探索中…」の表示が出たら、音が鳴るまで本品の電源ボタンを長押しします。
4. 「Sualio Tag」と表示されたら、画面の指示に沿ってセットアップを完了します。

## 近くにあるスマートタグを探す

- 本品が近くにある場合は、以下の手順で音を鳴らして探すことができます。

1. 「探す」アプリを開き、「持ち物を探す」タブから本品を選択します。
2. 「サウンドを再生」をタップすると、スマートタグがピープ音を発します。
3. 「サウンドを停止」をタップするか、再生してから約10秒経過すると音が止まります。

## スマートタグの位置情報を確認する

●本品は地図上で位置情報を確認することができます。

1. 「探す」アプリを開き、「持ち物を探す」タブから本品を選択します。
  2. 本品の位置情報が地図上に、連携時に設定した絵文字で表示されます。
- ※ 本品の近くにオンライン中の Apple 製品がない場合、位置情報は更新されません。その場合、本品が最後に Apple 製品に接続した場所が表示されます。
- ※ 本品が長時間同じ場所から動かない場合、自動的にスリープモードになります。
- ※ スリープモードになった場合、位置情報の最終確認時間が数時間たっても更新されないことがあります。これは本品が移動していないためです。本品が移動し、Apple 製品と接続されるとスリープモードは自動的に終了します。

## 手元から離れた時に通知する

●本品を置き忘れた際に、iPhone に通知が届くように設定できます。

1. 「探す」アプリを開き、「持ち物を探す」タブから本品を選択します。
2. 「通知」の欄にある「手元から離れたときに通知」をオンにします。
3. 本品を置き忘れて、デバイスの圏外になった場合、通知が届きます。

## iPhoneとの連携解除方法

●iPhone との連携を解除したい場合は、以下の手順で解除できます。

1. 「探す」アプリを開き、「持ち物を探す」タブから本品を選択します。
  2. 画面を一番下までスクロールして「アイテムを削除」をタップします。
  3. 概要が開いた後、「削除」タップして確定します。
  4. 本品の電源ボタンを素早く4回押した後、「ピロリロリン」と音が鳴るまで電源ボタンを長押しします。
  5. 本品が初期化され、別のデバイスと連携できるようになります。
- ※ 「紛失モード」がオンになっていると解除できません。
- ※ 本品が手元にあるのに音を鳴らすことができない等のトラブルが起きた場合は、一度連携を解除し、連携をやり直すことで解消されます。

## スマートタグ紛失時の対応

●以下の手順で「紛失モード」をオンにすることで、拾得者に連絡先やメッセージを表示できます。拾得者はスマートフォンで本品を読み取ることで、持ち主の連絡先を確認できます。

1. 「探す」アプリを開き、「持ち物を探す」タブから本品を選択します。
2. 「紛失モード」の欄にある「有効にする」をタップします。
3. 電話番号またはメールアドレスを入力し、「次へ」をタップします。
4. 入力内容に問題がなければ「有効にする」をタップします。

※ 「紛失モード」が有効になると、スマートタグはロックされ新しいデバイスとペアリングできなくなります。

※ あくまで拾得者に持ち主への連絡を促す機能であり、連絡を強制する効力はありません。

## スマートタグ拾得時の対応

●ご自身のものではないスマートタグを拾得した際は、以下の手順で拾得物や所有者の情報を確認できます。

1. 「探す」アプリを開き、「持ち物を探す」タブから「見つかった持ち物を識別」を選択します。
2. 電源ボタンを素早く2回押すと「ピッ」と音が鳴ります。
3. 「持ち物を探索中…」画面に表示されたデバイス名を選択し「続ける」をタップします。
4. 「詳しい情報」画面に表示される指示に従いスマートタグを操作し「Webサイトで続ける」をタップします。
5. Webサイトに所有者の連絡先やメッセージが表示されます。

※ 情報を確認できるのは、所有者が「紛失モード」の設定を行っている場合に限りです。

## 電池の交換方法

● 付属の電池がなくなった際は以下の手順で電池を交換できますが、自己責任の上、慎重に行ってください。

1. 本品の電源をオフにします。
2. 電源ボタンがある面を上にして、ストラップホルルの隙間にペーパークリップなど細いものの先端を差し込み、慎重にケースを開けます。
3. プラス側を上にして新しい電池（CR2032）に交換します。
4. カチッと音がするまで、しっかりと本品を閉じてください。



【開いた状態】

### ① 注意

- 電池交換時に起きた破損や不具合は保証の対象外となります。
- 本品の隙間に細いものを差し込む際は、差し込みすぎないように注意してください。
- 電池は極性(+)に従って正しく装着してください。
- 本品を閉じる際は必ず完全に固定してください。しっかりと閉じていない状態では絶対に使用しないでください。

### 本品の仕様

品番	FS-829/830
商品名	紛失対策スマートタグ ブラック/ホワイト
サイズ	約 W3.8×D0.7×H3.8cm
重量	約 9g (±3g)
材質	ABS
使用電池	CR2032×1
対応OS	iOS14.50以上
接続方法	Bluetooth
接続距離	約 10m 以内
送信周波数範囲	2402MHz~2480Mhz
アラーム音量	約 80dB
商品内容	商品本体、ストラップ×1
保証	初期保証 (購入から半年)

## ■品質保証書

商 品 名	荷物紛失対策スマートタグ FS-829/830
製 品 輸 入 元	福昌株式会社
保 証 期 間	初期保証 (ご購入日から6ヶ月間)
お 買 上 げ 日	20 年 月 日
お 名 前	様
ご 住 所	〒 -
販 売 店	電話 ( ) -

F25Q07

### ■保証規定 [商品の返品・交換について]

製品本体の破損等、初期不良の場合には新品と交換させていただきます。ご購入から6ヶ月以内に本書をご提示の上、お買い上げ販売店までお問い合わせください。

※お客様の都合による返品・交換はお受けできませんので、ご了承ください。

### ■初期不良・交換対応と判断できないもの

- 本書のご提示がない場合
- レシートの購入年月日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句が書き換えられている場合
- お買上げ後の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
- 業務用など一般家庭以外での使用による故障・損傷
- 保証期限を過ぎている初期不良 (必ずご購入になった商品すべてをご確認ください)
- 色や形など商品外観がイメージと異なる、といった理由
- 外箱・パッケージ等の擦れやへこみ(配達中のトラブル等で発生する著しい破損を除く)
- 加工、改造等されているもの
- 消耗による充電電池の交換、または非純正充電電池を使用した場合の故障及び損傷
- お客様の元で、キズまたは汚損が生じた商品
- 使用上の誤り(取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用をしなかった場合を含む)による故障・損傷
- タグなどを切り離した場合やラベルなどを外したのもの
- オークションやリユースショップでご購入された商品
- 消耗・摩耗した部品の交換、汚損した部分の交換
- 製品及び全ての付属品と外箱、レシート(原紙)が揃っていない場合
- 風水害、地震、火災、落雷その他天災地変、公害や異常電圧による故障・損傷
- そのほか、弊社で対応ができないと判断した場合

※商品のご交換は、在庫がある場合に限りご対応が可能です。あらかじめご了承ください。

※保証書は再発行いたしませんので、紛失されないよう大切に保管してください。

なお、本書は日本国内においてのみ有効です。

【輸入元】 **福昌株式会社**

お問い合わせ FAX(072)276-4139

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝日を除く)