

爆風充電式 バッテリーブロウ

品番：FS-828

取扱説明書

- ご使用前に本書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 本書は保証書も兼ねておりますので、お読みになった後も大切に保管してください。
- 推奨しております本来の用途以外でのご使用により生じた事故・故障・破損などの責任は負いかねます。

安全上のご注意

本書に示す注意事項は本品を正しくお使いいただき、お客様や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠ 警告：人が死亡、または重症などを負う可能性が想定される内容です。

⚠ 注意：人が損傷を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容です。

⚠ 警告

- ❗ 本品は清掃作業（落ち葉の吹き飛ばし、作業後の木くずの清掃など）を目的とした送風機です。本来の用途以外には使用しないでください。
- ❗ 故障や事故、ケガの原因となりますので、分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- ❗ 本品に防塵・防水機能はございません。
- ❗ 粉塵が多い環境でのご使用は、故障や不具合の原因となりますので避けてください。
- ❗ 木くず除去などでご使用の際は、換気を十分に行い、できるだけ粉塵が落ち着いた状態でご使用をお勧めします。
- ❗ 水滴を飛ばす際は、水しぶきが本体にかからないよう、十分な距離を保ち、風向きをよく確認してご使用ください。
- ❗ 本品に集塵機能は搭載しておりません。送風口に異物を近づけないでください。
- ❗ 運転中は、送風口や吸気口に髪の毛が近づかないように十分ご注意ください。特に、長髪の方は、髪を束ねるか、帽子などで保護してください。巻き込まれると、ケガや事故の原因となる可能性があります。
- ❗ 本体に水をかけたり、雨の中で使用しないでください。ショート・感電の原因になります。
- ❗ 分解、改造はしないでください。破損、故障、感電などの原因になります。
- ❗ 落としたり、ぶつかけたり、本体に強い衝撃を与えないでください。
- ❗ 本品や充電装置、バッテリーが濡れている時や湿気の多い場所で使用・充電しないでください。
- ❗ 濡れた手でバッテリーの抜き差しなどの操作をしないでください。破損、故障、感電などの原因になります。
- ❗ 本体を雨ざらしにしないでください。感電によるケガ、焼損・発火による火災・本体の故障の恐れがあります。
- ❗ 異常を感じた場合はトリガーから指を離し、直ちに使用を中止してください。
- ❗ トリガー部分に指をかけて運ばないでください。不意に始動してケガの原因になります。
- ❗ トリガーを引いた状態でバッテリーを本体に差し込まないでください。事故やケガの原因になります。
- ❗ 必ず本品を手を持って使用してください。事故やケガなどの原因になります。
- ❗ 点検の際は、バッテリーを本体から取り外してください。

⚠ 警告

- ❗ ご使用前に破損や変形がないか確認してください。特に破損や損傷があるバッテリーは使用しないでください。破損、故障、感電などの原因になります。
- ❗ バッテリーの金属端子部分に金属などを接触させないでください。ショート、発熱、発火、破裂の原因になります。
- ❗ 万一、バッテリーから液漏れした場合、漏れ出した液体に触れないでください。バッテリー液が目に入った場合、直ちにきれいな水で十分洗い、医師の治療を受けてください。
- ❗ 本品や充電装置、バッテリーが濡れている時や湿気の多い場所で使用・充電しないでください。破損、故障、感電などの原因になります。
- ❗ ペットや小さなお子様の手の届くところで保管、充電、使用しないでください。破損、故障、ケガ、火災などの原因になります。
- ❗ 炎天下など高温の場所や火のそばで使用・充電しないでください。破損、故障、ケガ、火災などの原因になります。
- ❗ 火気や暖房器具のそば、爆発物や可燃性のガス、液体、粉塵のあるところで使用・充電しないでください。破損、故障、ケガ、火災などの原因になります。
- ❗ 取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。注意不足が重大な事故の原因になります。次のときは本体を使用しないでください。事故の原因になります。
 - ▶ 疲れているとき
 - ▶ 身体が不調のとき
 - ▶ 視界の悪い夜間の使用
 - ▶ 悪天候などで視界が悪いとき
 - ▶ 酒類や薬を飲んで正常な操作ができないとき

⚠ 注意

- リチウムイオンバッテリーの特性上、極端な高温、低温下で性能が低下することがあります。
- トリガーをひもや針金などで固定しないでください。固定したまま使用すると、任意で噴射を停止しにくくなり、ケガの原因になります。
- 使用時以外は、バッテリーをはずしてください。接続したままにすると、漏電による発火、感電の原因になる恐れがあります。
- バッテリーを長期間使用しない場合は、機器から出して湿気の少ないところに保管してください。
- 充電中や使用中に本体やバッテリーが熱を帯びることがあります。
- 衣服または履物類の乾燥のために、送風口を自分自身または他人に向けてください。
- 本品は音が大きいため、早朝・夜間や音が響きやすい場所での使用はお控えください。作業は日に行い、必要に応じて耳栓などで聴覚を保護してください。
- 雨上がりなど足元が滑りやすい場所、および傾斜地などの不安定な場所では使用しないでください。転倒してケガの原因となります。
- バッテリー端子が汚れたら乾いた布で拭き、端子をきれいにしてからご使用ください。機器との接触が悪いと、電源が切れたり充電されなくなったりすることがあります。
- バッテリーからの異臭や液漏れがないかを定期的に確認してください。
- 以下のような場所に保管しないでください。火災、感電、故障、ケガの原因になります。
 - ▶ 屋外や窓際など雨や直射日光の当たる場所
 - ▶ 異常に温度が高くなる場所
 - ▶ 油煙や湯気、湿気の多い場所
 - ▶ 寒暖の差が激しい場所
 - ▶ 凍結する場所
 - ▶ 腐食性ガスや可燃性ガスの影響を受ける場所
 - ▶ ペットや小さなお子様の手の届く場所
- 汚れを落とす際は、水または中性洗剤を含ませ固く絞った布などをご使用ください。ペンジンなど揮発性のものは使用しないでください。

取扱説明書で示す重要な安全指示事項は、起こりうるすべての状態を表しているものではありません。製品の安全性には十分気を配っておりますが、安全に十分な注意・配慮をお願いします。

各部名称・付属品

■ブロワ本体



■充電用ACアダプター



■付属バッテリー(18V)



⚠ 市販バッテリーご使用時のご注意

本品は、市販の18Vシリーズのバッテリーがご使用できる場合がございます。ご使用にあたりましては、お客様ご自身の判断と責任において行っていただきますようお願い申し上げます。付属のバッテリー以外をご使用になられた際に発生した本品の不具合につきましては、保証の対象外となります。

また、ご使用になられたバッテリー自体に不具合が生じた場合につきましても各バッテリーメーカーの保証規定により、保証対象外となる可能性がございますことをご了承ください。取扱説明書および保証書を十分にご確認いただいた上で、ご使用くださいますようお願い申し上げます。

ご使用頂く前に

購入直後や長期間充電しなかった場合は、ご使用前に満充電になるまで充電してください。

バッテリーを充電する

ACアダプターをバッテリーに接続し、ACアダプターをコンセントに接続してください。

バッテリー充電中はACアダプターのLEDランプが赤く点灯します。完了すると緑色に点灯します。



充電中 …LEDランプが赤色に点灯

満充電 …LEDランプが緑色に点灯

充電完了後は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

バッテリーを取り付ける

下図のようにバッテリーを取り付け、カチッと音がなると取り外せないようにロックがかかります。



バッテリーを取り外す

右図のようにバッテリーのロック解除ボタンを押したまま矢印の方向へスライドすると取り外せます。

ロック解除ボタン



△ 注意

- 取扱説明書に記載している時間以上の長時間の充電をしないでください。
- 充電は使用環境温度5～40℃の範囲で行ってください。
- 満充電したバッテリーを再度充電しないでください。
- バッテリーは使用しなくても自然に放電します。
- 長期間ご使用にならない場合、バッテリーは充電してから保管するのがおすすめです。
- バッテリーは充放電を繰り返すことによるサイクル劣化や経年劣化により容量が低下していきますので永久的に使用することはできません。
- バッテリーは過放電が続いたり、高温の環境下で保管することで劣化が進みます。長期間ご使用にならなかったバッテリーは十分に充電されないことがあります。バッテリーは長期間使用しない場合でも、1年に1度は満充電にしてください。
- 使用済みバッテリーは地方自治体の指示に従って廃棄してください。

ご使用方法

■吹き飛ばし作業をする

清掃したい物に送風口を向けてトリガーを引きます。
電源はトリガーを引くと入り、放すと切れます。

※ 本品はトリガーの引き加減による風量の変化は
ございません。



本 品 仕 様

商 品 名	爆風充電式バッテリーブロー
品 番	FS-828
サ イ ズ	約 L16×D9.5×H25cm (本体)
重 量	約538g(±5g) ※本体
材 質	PP/PA
風 速	最大 約30m/s
風 量	最大 約1.8m³/min
連続使用時間	約5分
防 塵 防 水	IP20
充 電 方 法	AC充電
商 品 内 容	ブロー本体、付属バッテリー (18V)、充電用ACアダプター 各1
保 証	初期保証(購入から半年)

ACアダプター

入力電圧/電流	DC100V / 0.6A
入力周波数	50 / 60Hz
出力電圧/電流	DC21V / 0.5A

バッテリー

電 源	互換18Vバッテリー
使 用 電 池	18650 リチウムイオン電池 5セル使用 ※バッテリーマネジメントシステム、バッテリー保護機能搭載
電 池 容 量	1300mAh
電 圧	DC18V
充 電 時 間	約3時間 ※電池残量により異なる

■品質保証書

商 品 名	爆風充電式バッテリーブロウ FS-828
製 品 輸 入 元	福昌株式会社
保 証 期 間	初期保証 (ご購入日から6ヶ月間)
お 買 い 上 げ 日	20 年 月 日
お 名 前	様
ご 住 所	〒 ー
販 売 店	電話 () ー

F25Q08

■保証規定 [商品の返品・交換について]

製品本体の破損等、初期不良の場合には新品と交換させていただきます。ご購入から6ヶ月以内に本書をご提示の上、お買い上げ販売店までお問い合わせください。

※お客様の都合による返品・交換はお受けできませんので、ご了承ください。

■初期不良・交換対応と判断できないもの

- 本書のご提示がない場合
- レシートの購入年月日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句が書き換えられている場合
- お買上げ後の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
- 業務用など一般家庭以外での使用による故障・損傷
- 保証期限を過ぎている初期不良 (必ずご購入になった商品すべてをご確認ください)
- 色や形など商品外観がイメージと異なる、といった理由
- 外箱・パッケージ等の擦れやへこみ(配達中のトラブル等で発生する著しい破損を除く)
- 加工、改造等されているもの
- お客様の元で、キズまたは汚損が生じた商品
- 使用上の誤り(取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用をしなかった場合を含む)による故障・損傷
- タグなどを切り離した場合やラベルなどを外したものの
- オークションやリユースショップでご購入された商品
- 消耗・摩耗した部品の交換、汚損した部分の交換
- 製品及び全ての付属品と外箱、レシート(原紙)が揃っていない場合
- 風水害、地震、火災、落雷その他天災地変、公害や異常電圧による故障・損傷
- そのほか、弊社で対応ができないと判断した場合

※商品のご交換は、在庫がある場合に限りご対応が可能です。あらかじめご了承ください。

※保証書は再発行いたしませんので、紛失されないよう大切に保管してください。

なお、本書は日本国内においてのみ有効です。

【輸入元】 **福昌株式会社**

お問い合わせ FAX(072)276-4139

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝日を除く)